

Cell Renov

Desincrustante para electrodos. Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.

Utilización

Función del producto: limpieza de la célula.

Este líquido con gran poder desincrustante elimina rápidamente la cal y los depósitos acumulados en los electrodos. Los electrodos volverán a funcionar con un rendimiento del 100 %.

Descripción del producto

Líquido concentrado de limpieza y descalcificación.

Contiene: Ácido clorhídrico (5 – 15 %), Tensioactivos catiónicos (<5 %), Perfumes

Modo de empleo

La función de autolimpieza de la célula, presente en la mayoría de los equipos de sal, elimina los depósitos de cal comunes. Sin embargo, si el agua es particularmente dura o si su equipo no es (o no es suficientemente) autolimpiable, debe limpiar la célula manualmente.

Proceda de la siguiente manera:

- Apague el equipo y la filtración y cierre las válvulas de aislamiento de la célula. Desmonte la célula según las instrucciones del fabricante de su equipo.
- Revise si hay presencia de cal en los electrodos
- En caso de depósitos de cal en las placas de la célula: llene un recipiente con Cell Renov puro (sin diluirlo), luego sumerja los electrodos en esta solución hasta que la cal desaparezca por completo. Para no dañar la célula, no la frote y retírela de la solución ácida inmediatamente después de que la cal se haya disuelto.
- Enjuague y vuelva a montar la célula. Abra las válvulas de aislamiento de la célula, ponga en funcionamiento la filtración y el equipo.

Recomendaciones: Para evitar dañar los electrodos, no los frote y retire la célula de la solución ácida inmediatamente después de disolver la cal.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.



Ref: 2213282

Envase: 1L



Ventajas:

- 1 Gran poder desincrustante
- 2 Preserva la célula y prolonga su vida útil
- 3 Permite que los electrodos vuelvan a funcionar al 100% de su capacidad
- 4 Especialmente diseñado para piscinas de sal

Productos complementarios

Información sobre la dosificación

- **Dónde dosificar:** célula de producción
- **Modo de empleo:** sumergir
- **Cuándo dosificar:** 1 a 2 veces al año, en función de la acumulación de cal en la célula